No Command Sent from QGC (Before Arm):

Dir	Local Time	Frame	CAN ID	Data Hex	Data ASCII	Src	Dst	
RX	23:09:47.694918	NFD	05040601	00 00 00 00 68	....h	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.696918	NFD	05040601	FF 7E 00 00 00 00 00 89	.~......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.696918	NFD	05040601	00 00 00 00 69	i	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.696918	NFD	1F043901	00 00 00 CC	....	1		uavcan.equipment.indication.LightsCommand
RX	23:09:47.699919	NFD	05040601	FF 7E 00 00 00 00 00 8A	.~......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.699919	NFD	05040601	00 00 00 00 6A	....j	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.703919	NFD	05040601	FF 7E 00 00 00 00 00 8B	.~......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.704920	NFD	05040601	00 00 00 00 6B	....k	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.706920	NFD	05040601	FF 7E 00 00 00 00 00 8C	.~......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.706920	NFD	05040601	00 00 00 00 6C	l	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.709920	NFD	05040601	FF 7E 00 00 00 00 00 8D	.~......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.709920	NFD	05040601	00 00 00 00 6D	....m	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.713922	NFD	05040601	FF 7E 00 00 00 00 00 8E	.~......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.713922	NFD	05040601	00 00 00 00 6E	....n	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.716922	NFD	05040601	FF 7E 00 00 00 00 00 8F	.~......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.716922	NFD	05040601	00 00 00 00 6F	....o	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.719923	NFD	05040601	FF 7E 00 00 00 00 00 90	.~......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:09:47.719923	NFD	05040601	00 00 00 00 70	....p	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand

Armed (low throttle command):

Dir	Local Time	Frame	CAN ID	Data Hex	Data ASCII	Src	Dst	Data Type
RX	23:10:24.116806	NFD	1E3FF27C			124		uavcan.protocol.debug.KeyValue
RX	23:10:24.116806	NFD	1E3FF27C	02 63 03 3F 69 71 66 D5	.c.?iqf.	124		uavcan.protocol.debug.KeyValue
RX	23:10:24.117806	NFD	07040A7C	0E DB 00 00 00 00 09 9F	....	124		uavcan.equipment.esc.Status
RX	23:10:24.117806	NFD	07040A7C	4E 65 2C BD 5C 54 05 3F	Ne,.\T.?	124		uavcan.equipment.esc.Status
RX	23:10:24.117806	NFD	07040A7C	01 0C 5F	.._	124		uavcan.equipment.esc.Status
RX	23:10:24.117806	NFD	1E3FF27C	A0 A3 09 3F 75 64 66 D6	...?udf.	124		uavcan.protocol.debug.KeyValue
RX	23:10:24.117806	NFD	1E3FF27C	08 36 0E 40 75 71 66 D7	.6.@uqf.	124		uavcan.protocol.debug.KeyValue
RX	23:10:24.118807	NFD	05040601	FF 95 00 00 04 00 10 87	....	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:10:24.118807	NFD	05040601	00 40 01 00 67	.@..g	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:10:24.123807	NFD	05040601	FF 95 00 00 04 00 10 88	....	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:10:24.123807	NFD	05040601	00 40 01 00 68	.@..h	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:10:24.128809	NFD	05040601	FF 95 00 00 04 00 10 89	....	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:10:24.128809	NFD	05040601	00 40 01 00 69	.@..i	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:10:24.133810	NFD	05040601	FF 95 00 00 04 00 10 8A	....	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:10:24.133810	NFD	05040601	00 40 01 00 6A	.@..j	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:10:24.134810	NFD	1E3FF27A	75 F8 32 BC 69 64 66 CC	u.2.idf.	122		uavcan.protocol.debug.KeyValue
RX	23:10:24.134810	NFD	1E3FF27A	CC 0A FA 3E 69 71 66 CD	...>iqf.	122		uavcan.protocol.debug.KeyValue

Click on a row to see decoded transfer

Medium throttle:

Dir	Local Time	Frame	CAN ID	Data Hex	Data ASCII	Src	Dst	Data Type
RX	23:12:27.209609	NFD	05040601	CB D3 CB 50 64	...Pd	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:12:27.213609	NFD	05040601	38 FB 00 03 F8 D6 93 85	8.......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:12:27.214609	NFD	05040601	D2 13 D0 50 65	...Pe	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:12:27.218610	NFD	1E3FF27C	FF BD C6 3C 69 64 66 C4	...<idf.	124		uavcan.protocol.debug.KeyValue
RX	23:12:27.218610	NFD	1E3FF27C	68 64 14 3F 69 71 66 C5	hd.?iqf.	124		uavcan.protocol.debug.KeyValue
RX	23:12:27.218610	NFD	07040A7C	08 CA 00 00 00 00 04 94	....	124		uavcan.equipment.esc.Status
RX	23:12:27.218610	NFD	07040A7C	4E 98 33 C3 5C E2 0A 34	N.3.\..4	124		uavcan.equipment.esc.Status
RX	23:12:27.218610	NFD	05040601	CA E9 00 00 2C E6 83 86	....,...	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:12:27.218610	NFD	05040601	CF D3 CD 50 66	...Pf	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:12:27.219611	NFD	07040A7C	01 0C 54	..T	124		uavcan.equipment.esc.Status
RX	23:12:27.219611	NFD	1E3FF27C	83 40 8C 3F 75 64 66 C6	.@.?udf.	124		uavcan.protocol.debug.KeyValue
RX	23:12:27.219611	NFD	1E3FF27C	01 0F 91 40 75 71 66 C7	...@uqf.	124		uavcan.protocol.debug.KeyValue
RX	23:12:27.221611	NFD	05040601	E0 93 00 00 20 E6 63 87	.... .c.	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:12:27.221611	NFD	05040601	CF D3 D2 50 67	...Pg	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:12:27.226612	NFD	05040601	B3 7C 00 00 10 E6 B3 88	.|......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:12:27.226612	NFD	05040601	D0 53 CF 50 68	.S.Ph	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand
RX	23:12:27.231613	NFD	05040601	1C 60 00 03 E8 D6 83 89	.`......	1		uavcan.equipment.esc.RawCommand

Click on a row to see decoded transfer